


HYPNOS SOUND




SYMPHONICWAVE

HYPNOS SOUND MANUAL



① 電源を入れる

カバーのボタンを開け、
オン/オフ スイッチを2秒間長押しをする



② ペアリングする

デバイスのBluetoothをオンにし
HYPNOS SOUNDと接続する

音声ガイダンス

- 1.HYPNOS SOUND made by SYMPHONICWAVE (電源ON)
- 2.Preparing (Bluetooth接続準備 OK)
- 3.Connected (接続完了)
- 4.No Power,Please Charge (バッテリー残量が少ないので充電してください)
- 5.Power OFF (電源OFF)

HYPNOS SOUND Bluetooth U型Music Pillow規格

SPEAKER DESCRIPTIONS	IMPEDANCE	2 Ω
	POWER	3 W
	R.M.S	3 W
	FREQUENCY RESPONSE	160±20% HZ
	SNR RATIO	85 dB
	EFFECTIVE DISTANCE	10 M
	BT VERSION	5.0
	BT PHONE	○
	MATERIAL	ABS
BATTERY	BATTERY CAPACITY	2000mAh
	BATTERY TYPE	Li-ion Battery
	CHARGING INTERFACE	MICRO USB
	WORKING TIME	8 Hours
	CHARGING TIME	3.5 Hours
	BATTERY LIFE	≥500 Times
NECK PILLOW	OUTER DIAMETER SIZE	270mm
	INNER DIAMETER SIZE	130mm
	MAIN MATERIAL	Memory Foam
	WEIGHT	640g
PRODUCT NET WEIGHT		1060g
INNER PACKING TYPE		Gift Boxes
COLOR BOX SIZE		140*310mm

HYPNOS SOUND Bluetooth U型Music Pillow規格

過度な高温環境下での電池使用を避けて下さい。

例：直射日光、高温の車内など、過熱によりバッテリー発火の恐れがあり、バッテリー性能に悪影響を起こす可能性があります。

充電をしながら当製品の使用をしないで下さい。

製品性能の低下もしくはバッテリーの寿命が縮まる恐れがあります。

お子様が扱う場合は、十分に注意し、正しく扱ってください。

3ヶ月を超えて本製品を保管する場合は、湿気や火気から遠ざけ、 $-1\sim 30^{\circ}\text{C}$ の暗所に置き、温度内規格出力の50%のバッテリー容量を保つ必要があります。

(3ヶ月に一度充電する必要があります)

もし製品カバーが汚れた場合は、取り外し洗濯することが可能です。

新しいカバーに変えることも可能です。

乱暴な使用により、バッテリー液の漏れ、爆発、火炎を引き起こす可能性があります。



Certification Checked
HYPNOS SOUND Authorization Company